

施 工 状 況 確 認 表

補助対象者 _____

設置場所 釧路市

No1

検 査 項 目	チ ェ ッ ク ポ イ ン ト	チ ェ ッ ク 欄
1 流入管渠および放流管渠の勾配	汚物や汚水の停滞がないか。	
2 放流先の状況	放流口と放流水路の水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。	
3 誤接合等の有無	生活排水が全て接続されているか。	
	雨水や工場排水等が流入していないか。	
4 柵の位置及び種類	起点、屈曲点、合流点および一定間隔ごとに適切な柵が設置されているか。	
5 流入管渠、放流管渠及び空気配管の変形、破損のおそれ	管の露出等により変形、破損のおそれはないか。	
6 嵩上げの状況	バルブの操作などの維持管理を容易に行うことができるか。	
7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況	保守点検、清掃を行いにくい場所に設置されていないか。	
	浄化槽の上部に保守点検、清掃の支障となるものが置かれていないか。	
	コンクリートスラブが打たれているか。	
8 漏水の有無	漏水が生じていないか。	
9 浄化槽本体の水平の状況	水平が保たれているか。	
10 接触材等の変形、破損、固定の状況	嫌気ろ床槽のろ材および接触ばっ気槽の接触材に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	

11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況	各装置に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	空気の出方や水流に片寄りはないか。	
12 消毒設備の変形、破損および固定の状況	消毒設備に変形や破損はないか。	
	しっかり固定されているか。	
	薬剤筒は傾いていないか。	
13 ポンプ設備（流入ポンプ及び放流ポンプ）の設置、稼動状況	ポンプ升に変形や破損はないか。	
	ポンプ升に漏水のおそれはないか。	
	ポンプが2台以上設置されているか。	
	設計どおりの能力のポンプが設置されているか。	
	ポンプの固定が十分行われているか。	
	ポンプは取り外しが可能か。	
	ポンプの位置や配管がレベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。	
14 ブローターの設置、稼動状況	防振対策が行われているか。	
	十分固定されているか。	
	アースされているか。	
	漏電のおそれはないか。	
上記のとおり確認したことを証します。		
年 月 日		
浄化槽工事業者名		
浄化槽設備士氏名		
(浄化槽設備士免状の交付番号 第 号)		